

取扱説明書の内容を補足 / 訂正致します。

補 足

「CDの曲を“MGメモリースティック”に録音する」(CDA-9815J/CDA-9811J接続時のみ) (14ページ) Memo欄

本機ではオーディオデータのみ録音できます。MP3やWMAなどの音楽データは録音することができません。また、オーディオデータとMP3/WMAデータが混在するディスクから録音する場合は、ヘッドユニットの「MP3/WMA再生データの設定」をCD-DAに設定してください。CD-DA/MP3 (CD/MP3) に設定されている場合は録音できません。

注意：Mixed Mode CDから録音した場合は、トラックNo.1を録音するとその曲は無音曲になります。

「メッセージが表れたら・・・(“メモリースティック”部)」(23ページ)

次のメッセージを追加致します。

HI TEMP	車内温度が高すぎる。 ・車内温度を常温まで下げる。
LOW TEMP	車内温度が低すぎる。 ・車内温度を常温まで上げる。

訂 正

「“MGメモリースティック”の曲を消去する」(10ページ) / 「“メモリースティック”を初期化する」(10ページ) / 「“MGメモリースティック”の情報を確認する」(13ページ) 手順1
メニューモードにするには、MDまたは“MGメモリースティック”モードで「MENU」を押します。

「“メモリースティック”を初期化する」(10ページ) 手順4

通常モードに戻ったときの表示は、「NO FILE」表示です。

「ディスプレイ表示パターンの切りかえ」

“MGメモリースティック”モードでのNo.3 基本画面 + スペアナ表示 (13ページ)

誤	正
MINI DISC (ディスク名) (スペアナ) (曲名) (トラックNo.) (演奏経過時間)	MEMORY STICK (アーティスト名) (スペアナ) (曲名) (トラックNo.) (演奏経過時間)