


MD を



より楽しくお使いいただくために！

この MD/CD システムは、

グループ録音

+

グループ再生

を楽しむことができます。



くわしくは、取扱説明書をごらんください。

グループ録音・再生を使えば…

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音することができます。

その MD は、グループを選んで再生することができます。

SHARP®

Printed in China

A0112.HK


TINSJ0007SJZZ

まず


グループ録音の概要を理解しよう！

その1

この製品は、4倍の長時間録音ができるので、1枚のMDにたくさんの曲を録音することができます。(MDLP対応)




アルバム4枚など





1枚のMDに最大320分
(80分ディスク使用時)
まで録音可能

シングル数十枚など




その3

そういうときは、グループに分けて録音すればいいだよ！



その2

でも、こんなに曲を録音したらあとで聞きたい曲を探すのが大変だわ。



その4

便利そうだけど、どうやって録音するの？



その5

簡単だよ！
さっそく作ってみよう。



それでは グループ録音をしてみよう！

録音の準備をしてください。

録音したいCDを3枚程度用意



録音用MDを用意



手順 1

POWER を押して、電源を入れる。

HELLO

手順 2


を押して、入力を「CD」にする。

CD NO DISC

手順 3

録音したいCDと録音用MDを入れる。

印刷面に上



ラベルを上にして、矢印の方向から確実に差し込みます。

手順 4

、 または を押して、録音モードを選ぶ。

DISC
12
SP MONO LP2 LP4
LCD

録音モード表示

「LP4」を選ぶと
4倍の長時間録音ができるんだヨ



手順 5

を押して、「▶GROUP◀」を点灯させる。

DISC
12
SP LCD ▶GROUP*
▶GROUP◀ 点灯

これでグループ
モードになるのネ



手順 6

NORMAL を押す。

NEW GROUP

“*NEW GROUP*”は、新しいグループとして録音されることを意味しています。

手順 7

NORMAL をもう一度押して、録音を開始する。

途中で止めるには を押してください。

CDが最後まで行くと自動的に停止します。
これで「グループ1」として録音されます。

手順 8

「グループ2」の録音をするには、
2枚目のCDに入れ換えて、手順6～手順7を
くり返す。

「グループ3」の録音をするには、
3枚目のCDに入れ換えて、手順6～手順7を
くり返す。

速い速度で録音するときには、手順6、7で を
押してください。


つぎに

聞いてみよう！



録音したグループを
聞くには
どうあるの？

MDを入れて
再生あるだけだよ。



グループで録音したMDを
入れると自動的にグループ
モードになります。



このボタンを押して、
再生開始

「グループ1、2、3…」はこの製品が自動的に
つけるグループ番号です。あとで好きなグループ名に
変えることができます。

グループ1				グループ2				グループ3			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲

グループ1から順に再生します。



グループ2から
聞くには
どうあるの？

入力を「MD」にして…



くり返して
押す。

ここでグループ2を選んで
再生あればいいんだよ。



グループ1				グループ2				グループ3			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A曲	B曲	C曲	D曲	E曲	F曲	G曲	H曲	I曲	J曲	K曲	L曲

グループ2の1曲目から順に再生します。